



USB接続CD-RWドライブ ~簡単接続ガイド~

はじめにお読みください

1

付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ(本体)......1台



□USBケーブル(1m) 1本

※USB2.0、およびUSB1.1に対応しています。



□縦置き用スタンド2個



□CD-ROM

「CRW-32U2ユーティリティCD」 1枚 (以降、ユーティリティCDと記載します。)

※Windows用USBドライバインストーラ「簡単セットアップ」と、本製品のオンラインマニュアル(PDF形式)が収録されています。



□WinCDR•PacketMan(Windows用)

- •CD-ROM
 1枚

 •WinCDRクイックスタートガイド(注)
 1冊


 •PacketManクイックスタートガイド
 1枚

 (注)券まにお客様登録カード(株式会社アプリックス)がとに込ます。
- (注)巻末にお客様登録カード(株式会社アプリックス)がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。 またお客様登録カードには、WinCDRをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。
- □はじめにお読みください(本紙).......1枚
- □ユーザー登録はがき、保証書1枚
- ※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
- ※ 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

2 本製品

本製品を設置します。

縦置きの場合



横置きの場合




図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで CD-RWドライブを設置します。

USB ケーブルは まだ 接続しないでください。

●USBケーブルは、手順7、8で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています: MELCO USB2-IDE Bridge(以下略)」と 表示されたときは、[キャンセル]をクリックしてください。



本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。



パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを 起動します。



USB ケーブルは まだ 接続しないでください。



CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXを使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が[アドバンストモード]になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニュアルの「セットアップ」の章を参照してください。

USB 接続CD-RWドライブ

与付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

× =

CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CRW-32U2ドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のオンラインマニュアル(PDF形式)

をダウンロードすることもできます。

6

セットアップを実行します。



(1) 簡単セットアップ以外の アプリケーションをすべ て終了させます。

②[CRW-U2シリーズのセットアップ] をクリック して反転表示にします。

③ [開始]をクリックします。

メ モ

この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている [EASYSETUP.EXE] アイコンをダブルクリックしてください。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

7

本製品にUSBケーブルを接続します。



パソコンには まだ USB ケーブルを接続しないでください。



 電源スイッチをONにし、 左の画面のように、本製 品に USB ケーブルを接続 します。(*1)

コネクタの形と向きに注意してください。

② [次へ]をクリックします。 (*2、*3)

- *1 本製品のAUTO電源切替スイッチが「AUTO」のときは、パソコンと連動して電源が自動的にONになります。
- *2 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK]をクリックします。続いて、手順多以降の操作を行ってください。
- *3 パソコンにUSBケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検索しています: MELCO USB2-IDE Bridge(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]をクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。
- □ USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか?

パソコンに USB ケーブルを接続します。



① 左の画面のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。(*4)

コネクタの形と向きに注意して ください。

これはWindows98SE/98 を使用している場合の表示です。 WindowsXP/Me/2000を お使いの場合は表示されません。

②[次へ]をクリックします。

*4 CD-RWドライブの認識に10秒程度かかることがあります。

□ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

セットアップを終了します。



[完了]をクリックします。

プラスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンを ダブルクリックします。



CD-ROMドライブのアイコン が追加されていれば、本製品は使 用できる状態になっています。

アイコンが表示されていないときは?

USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いてWinCDRのCD-ROMより、WinCDRまたはPacketManをインストールしてください「WinCDRクイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照)。

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。

オ:

オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、オンラインマニュアル(PDF形式)が収録されています。 必ずお読みください。

●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属のユーティリティCDをCD-ROMドラ イブにセットします。簡単セットアップが起 動します。
 - ②「CRW-U2シリーズのマニュアルを見る」 を選択し、[開始]をクリックします。 オンラインマニュアルが画面に表示されます。
- ※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。
- ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ]-[Readerのヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

はじめにお読みください

2002年2月5日 初版発行 発行 株式会社 メルコ

PY00-27176-DM10-01 1-01